



# HARMAN/KARDON ONYX STUDIO 7

## Безжична портативна тонколона

### Комплектът включва



### Зареждане





**Low battery** – ниско ниво на батерията

**Charging in progress** – батерията се зарежда

**Reboot** – за връщане към първоначалните настройки натиснете и задръжте за поне 10 секунди

### Bluetooth свързване

Едновременно свързване на до 2 устройства чрез Bluetooth връзка





**BT connecting** – в процес на свързване чрез Bluetooth

**BT connected** – осъществена връзка чрез Bluetooth

**BT not connected** – липса на връзка по Bluetooth

### Управление с бутоните

Свързване на два Onyx Studio 7 като ляв и десен канал





Натиснете веднъж за възпроизвеждане или за пауза

Натиснете два пъти за прехвърляне на следваща песен

## Свързване чрез 3,5мм стерео кабел

## Свързване на два Onyx Studio 7 към едно устройство



## Спецификации

честотна лента – 50Hz-20kHz

Съотношение сигнал/шум – 80dB

обща мощност – 50W

Bluetooth версия – 4.2

Време за зареждане -5 часа

Време на работана батерията с едно зареждане – до 8 часа

Този продукт съдържа вградена литиево-йонна батерия и не следва да бъде изхвърлян заедно с битов отпадък. Не се опитвайте да разглобявате продукта, защото съществува потенциална опасност за здравето. Препоръчваме Ви да занесете този продукт при специалист, който да Ви съдейства за изваждането на батерията. Батериите могат да бъдат изхвърлени във локални пунктове за разделно събиране на отпадъци.

